








יש לקרוא את ההוראות הכלליות לפני התקנת גוף התאורה ולפעול בהתאם.

הוראות כלליות תאורת פנים

1. ההתקנה תבצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
2. לפני ההתקנה יש לוודא כיבוי מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי.
3. לפני התקנת הנורה יש לבדוק סוג והספק המצוינים ע"ג המוצר/בית נורה. אין לעבור את ההספק הרשום.
4. יש להחליף כל רכיב חשמלי פגום.
5. יש להימנע באופן מוחלט מלכסות את המנורה ע"י כיסוי מבודד חום או חומרים דומים.
6. חובה לנתק את זרם החשמל לפני החלפת נורה.
7. הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה כאשר המנורה קרה ומנותקת מזרם החשמל.
8. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
9. אחריות ו/או שירות למוצר זה תינתן במעבדת היבואן בלבד.
10. במקרה של מנורה להתקנה בגומחה בתקרה, יש לחבר כבל אבטחה בין התקרה לבין אחד מהתקני קיבוע המנורה לתקרה.
11. סימנים:

1.  סימון הארקה במהדק: חוט צהוב/ירוק.
2.  בידוד כפול, אין שימוש בהארקה.
3.  להתקנה בתוך הבית בלבד (לא ניתן להתקנה בחדרי אמבטיה).
4.  אין לכסות המנורה עם חומר בידוד כלשהו.
5.  מרחק מינימאלי (משתנה) בין המנורה לחפץ כלשהו.
6.  דרגת הגנה 3. מתח נמוך מאוד.
7.  יש להחליף זכוכית פגומה.

הוראות כלליות להתקנת דרייבר במנורה

1. מקם את הדרייבר/ים במנורה וקבע אותם במקום הקרוב ככל האפשר למוליכי הזינה של הלדים.
2. חבר את כניסות הדרייבר/ים המסומנות L, N למהדק הזינה 230V/50Hz בהתאמה.
3. חבר את יציאות הדרייבר/ים המסומנות +/- למוליכים היוצאים מהלדים ומסומנים +/- או אדום\שחור בהתאמה.
4. פעל להפעלה והתקנת המנורה בהתאם להוראות כלליות תאורת פנים המצורף.
5. יש להשתמש בלד דרייבר בעל כניסה והתקן תפיסה המתאים לכבל זינה הנכנס מסוג XLPE/NYY 3x1.5mm, קוטר 10 מ"מ.
6. לחילופין יש לבצע חיבור לזינה באמצעות קופסת חיבורים אשר כוללת התקני תפיסה המתאימים לכבל הנ"ל, וכבל חיבור לדרייבר.
7. לד דרייבר יהיה בעל טמפרטורת-Tc מעטפת מקסימלית המותרת 70°C לפחות.



עיצוב תאורה מקצועי

מעבדת שירות: איזור תעשייה נוף הארץ כפר קאסם | waze: אור-עד תאורה כפר קאסם

אור-עד בע"מ > ת.ד. 2291, מיקוד: 5112201 | elita@or-ad.com | www.or-ad.com
אולמות התצוגה: בני ברק: לח"י 17 | ירושלים: האומן 28 תלפיות | ראשון לציון: משה לוי 1 בנין קנדי סיטי
משרדים ומרכז לוגיסטי > אזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם | שירות לקוחות 03-9050618, גם בוואטסאפ
יבוא ושיווק גופי תאורה

elita® **אנו מודים לך על רכישת גוף תאורה מתוצרת**


יש לקרוא את ההוראות לפני התקנת גוף התאורה על-גבי פס הצבירה ולפעול בהתאם

הוראות התקנת גוף תאורה על-גבי פס צבירה תלת פאזי



- 1) כוונני את בורר ההדלקה באדפטור למצב "0" (כך שהחץ יורה על "0").
- 2) כוונני את ידית נעילה לאדפטור למצב אנכי. וודא/י שמגעי החשמל של האדפטור מוכנסים פנימה.
- 3) הכניס/י את האדפטור לפס הצבירה (שים לב לכיוון המגרעת):
שתי הבליטות או הבליטה הארוכה הנמצאות על גבי האדפטור נכנסות למגרעת הנמצאת לאורך פס הצבירה.
- 4) נעלי את האדפטור בתוך פס הצבירה ע"י הסטת ידית נעילת האדפטור בזווית 90° .
- 5) כוונני את כפתור ההדלקה באדפטור למצב המתבקש מבחינת ההדלקה.

הנחיות לחיבור בין פסי צבירה תלת פאזי



יש לחבר בין שני פסי צבירה כך שהמגרעות שלהם תהינה באותו צד (פנימי או חיצוני).



עיצוב תאורה מקצועי

מעבדת שירות: איזור תעשייה נוף הארץ כפר קאסם | waze: אור-עד תאורה כפר קאסם

אור-עד בע"מ > ת.ד. 2291, מיקוד: 5112201 | elita@or-ad.com | www.or-ad.com
אולמות התצוגה: בני ברק: לח" 17 | ירושלים: האומן 28 תלפיות | ראשון לציון: משה לוי 1 בנין קנדי סיטי
משרדים ומרכז לוגיסטי > אזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם | שירות לקוחות 03-9050618, גם בוואטסאפ

אור-עד
יבוא ושיווק גופי תאורה