



יש לקרוא את ההוראות הכלליות לפני התקנת גוף התאורה ולפעול בהתאם.

הוראות התקנה לספק כח צבירה מגנטי - התקנה פנימית בתוך פס צבירה

1. ההתקנה תבצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
2. לפני ההתקנה יש לוודא כיבוי מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי.
3. קבע את ספק הכח במקום המיועד לו בתוך פס צבירה וודא שהוא נעול ע"י שמיעת קליק בזמן ההתקנה בתוך הפס המגנטי
4. חבר זינה לספק כח. הזינה צריכה להיות בעזרת כבל XLP/E 3X1.5mm
5. במקרה של תקלה, אין לפתוח את הספק כח, אלא להעבירו לבדיקה במעבדתינו. אחריות ו/או שירות לספק כח תינתן במעבדת היבואן בלבד
6. יש להימנע באופן מוחלט מלכסות את ספק הכח ע"י כיסוי כלשהו ואסור להתקינו במקום החשוף למים או ללחות גבוהה
7. הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה כאשר המוצר קר ומנותק מזרם החשמל.
8. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים
9. סימונים:

1.  סימון הארקה במהדק: חוט צהוב/ירוק.

2.  בידוד כפול, אין שימוש בהארקה.

3.  להתקנה בתוך הבית בלבד (לא ניתן להתקנה בחדרי אמבטיה).

4.  אין להתקין גוף תאורה שקוע מתחת לחומר בידוד.



עיצוב תאורה מקצועי

מעבדת שירות: איזור תעשייה נוף הארץ כפר קאסם | waze: אור-עד תאורה כפר קאסם

אור-עד בע"מ > ת.ד. 2291, מיקוד: 5112201 | elita@or-ad.com | www.or-ad.com
 אולמות התצוגה: בני ברק: לח"י 17 | ירושלים: האומן 28 תלפיות | ראשון לציון: משה לוי 1 בנין קנדי סיטי
 משרדים ומרכז לוגיסטי > אזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם | שירות לקוחות 03-9050618, גם בוואטסאפ
 אור-עד תאורה יבוא ושיווק גופי תאורה